

SOUTULAITE FR0013-1

TOIMINTONÄPPÄIMET

MODE	Paina MODE näppäintä ja sitten sen toiminnon kohdalta, jota haluat säätää.
RESET	Paina RESET näppäintä palauttaaksesi jonkin toiminnon alkuperäiset asetukset. Jos haluat palauttaa kaikki alkuperäiset asetukset paina neljän sekunnin ajan.
SET	Paina SET näppäintä tehdäksesi asetuksia lasku, aika, välimatka ja kalorikulutukseen.
ST/STOP	Paina ST/STOP kun haluat aloittaa/lopettaa harjoituksen.

TOIMINNOT

COUNT	Ilmoittaa vedot 0-9999/ voit asettaa laitteen laskemaan valitsemastasi luvusta nollaan.
TIME	Ilmoittaa harjoitusajan 00:00 ja 99:59 välillä/voit asettaa laitteen laskemaan valitsemastasi luvusta nollaan.
DISTANCE	Ilmoittaa kokonaismatkan 00:00-99,99km/voit asettaa laitteen laskemaan valitsemastasi luvusta nollaan.
CALORIES	Ilmoittaa kalorikulutuksen 0-999kcal./voit asettaa laitteen laskemaan valitsemastasi luvusta nollaan.
STRIDES/ MIN	Ilmoittaa vedot/min.
**	Välimatka, kalorikulutus ja vedot/min. näkyvät yhtä aikaa näytöllä, pienestä nuolimerkistä näet mitä toimintoa laite ilmoittaa.

HUOM.

1. Mikäli laite ei saa mitään signaalia viiteen minuuttiin, näyttö sammuu automaattisesti. Kaikki arvot säilyvät ja palautuvat näytölle kun painat mitä tahansa näppäintä tai alat käyttää laitetta uudelleen.
2. Näyttö käynnistyy/sammuu itsestään, kun laitetta käytetään/kun sen käyttö lopetetaan.
3. Lopeta harjoittelu siksi aikaa kun painat MODE näppäintä ja valitset haluamasi toiminnon.
4. Jos näytön kuva on huonolaatuinen, tarkista paristot.
5. Paristot: 1,5V UM-3 tai AA (2kpl)¹

¹ Suomen Polkupyörätukku Oy
Horsmakuja 1
01300 VANTAA
p. 09 351 1713/ internet www.suomenpolkupyoratukku.fi